

## ĮSPĖJIMO KODŲ SĄRAŠAS TEKSTO FORMATUOSE (SMS)

„FullApp“ elektroninė plokštė, kai aliarmas aktyvuotas ir gavėjas įtrauktas į sąrašą, kuriam leidžiama siųsti SMS, išsiųs kiekvienam įgalintam gavėjui. Kiekvienas gavėjas gaus tokį pranešimą:

§ AQR / xxx / x / x / x / x / x / x / xxx / xx / xxx / Gxxxxxxxx / xx / x.xx / xx.x / x / x / xx / x.xx / xx.x / x /x/xx/x.xx/xx.x/x/x/

Atkreipkite dėmesį tik į pirmąjį numerį, išdėstytą iškart po § AQR /. Šis numeris nurodo įspėjimą, kuris iš tikrųjų atsiųstas SMS.

- 41 - viršytas maksimalus nepertraukiamas 1 siurblio veikimas
- 42 - viršytas maksimalus nepertraukiamas 2 siurblio veikimas
- 44 - viršytas maksimalus nepertraukiamas 3 siurblio veikimas
- 49 - Viršytas maksimalus 1 siurblio paleidimų per minutę skaičius
- 50 - viršytas maksimalus 2 siurblio paleidimų per minutę skaičius
- 52 - viršytas maksimalus 3 siurblio paleidimų per minutę skaičius
- 57 - viršytas maksimalus 1 siurblio paleidimų per valandą skaičius
- 58 - Viršytas maksimalus 2 siurblio paleidimų per valandą skaičius
- 60 - viršytas maksimalus 3 siurblio paleidimų per valandą skaičius
- 65 - vanduo yra 1 siurblio alyvos kameroje
- 66 - vanduo yra 2 siurblio alyvos kameroje
- 68 - vanduo yra 3 siurblio alyvos kameroje
- 73 - įspėjimas dėl perkaitimo iš 1 siurblio
- 74 - įspėjimas dėl perkaitimo iš 2 siurblio
- 76 - įspėjimas dėl perkaitimo iš 3 siurblio
- 81 - aptikta sausa eiga žemo lygio  $\cos-\varphi$  siurblio 1
- 82 - aptikta sausa eiga žemo lygio  $\cos-\varphi$  siurblio 2
- 84 - aptikta sausa eiga žemo lygio  $\cos-\varphi$  siurblio 3
- 89 - aptikta sausa eiga esant mažai srovei siurblio 1
- 90 - aptikta sausa eiga esant mažai srovei siurblio 2
- 92 - aptikta sausa eiga esant mažai srovei siurblio 3
- 97 - aptikta perkrova esant didelei srovei siurblio 1
- 98 - aptikta perkrova esant didelei srovei siurblio 2
- 100 - aptikta perkrova esant didelei srovei siurblio 3
- 104 - elektros energijos tiekimo sutrikimas
- 112 - įtampos dažnis neteisingas
- 120 - fazių seka neteisinga
- 128 - fazės gedimas
- 136 - viršįtampis
- 144 - įtampa per žema
- 152 - aukšto lygio aliarmas
- 160 - žemo lygio aliarmas
- 168 - atviros grandinės analoginis jutiklis (nutrauktas)
- 176 - analoginis trumpojo jungimo jutiklis
- 185 - neaptiktas 1 siurblio prijungimas
- 186 - neaptiktas 2 siurblio prijungimas
- 188 - neaptiktas 3 siurblio prijungimas
- 193 - baigėsi numatytos 1 siurblio techninės priežiūros intervalas
- 194 - baigėsi numatytos 2 siurblio techninės priežiūros intervalas
- 196 - baigėsi numatytos 3 siurblio techninės priežiūros intervalas
- 200 - pranešimas apie maitinimo atstatymą
- 208 - žema GSM modulio akumulatoriaus įtampa