

AR control unit

Saugumo instrukcija ir kita svarbi informacija



Installation and operating instructions

<http://net.grundfos.com/qr/i/91834764>

Lietuviškai (LT) Saugos nurodymai

Originalios angliškos versijos vertimas

Šioje saugumo instrukcijoje pateikiama trumpa atsargumo priemonių, kurių reikia imtis atliekant bet kokius darbus su šiuo produktu, apžvalga.

Laikykitės šioje saugumo instrukcijoje pateiktų nurodymų produkto tvarkymo, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto metu.

Ši saugumo instrukcija yra papildomas dokumentas; visi saugumo nurodymai taip pat pateikti atitinkamuose įrengimo ir naudojimo instrukcijos skyriuose.

Laikykite šią saugumo instrukciją įrengimo vietoje, kad būtų galima ją bet kada pasiskaityti.

Informacija apie produktą

Įspėjimas



Korpuso klasė yra tokia kaip nurodyta tik tuo atveju, jei lizdai yra apsaugoti! Korpuso klasės duomenys galioja AR valdymo moduliams su teisingai prijungtais kištukais arba prisuktais dangteliais.

Įspėjimas



AR valdymo modulis NĖRA sertifikuotas naudojimui potencialiai sprogiuose aplinkoje!

Dėmesio

Siurblius su AR valdymo modulių galima naudoti tik patalpoje! Neįrenkite jų lauke!

Be Holo jutiklio tiesinis nuokrypis sieks daugiau kaip 10 %!

Dėmesio

Su Holo jutikliu tiesinis nuokrypis bus mažiau kaip 2 %.

Įrengimas

Įspėjimas



Laikykitės nurodymų dėl naudojimo paskirties ir įrengimo vietos, pateiktų skyriuje 2. [Bendra informacija](#) ir [2.2 Įrengimo vieta](#).

Varžtus užveržkite atsargiai, nes galite pažeisti plastikinį korpusą.

Dėmesio

Galutiniai sumontuoto valdymo modulių veikimą reikia išbandyti kartu su dozavimo siurbliu!

Vardinę plokštelę reikia pritvirtinti prie tvirtinimo plokštės arba viršutinės valdymo modulių dalies!

Įrengimo vieta turi būti po stogu! Pasirūpinkite, kad aplinka, kurioje bus siurblys, atitiktų variklio ir siurblio korpuso klasę.

Dėmesio

Siurblius su AR valdymo modulių galima naudoti tik patalpoje! Neįrenkite jų lauke!

Elektros jungtys

Įspėjimas

Elektros jungtis turi prijungti tik kvalifikuoti darbuotojai!

Prieš prijungiant maitinimo kabelį ir relių kontaktus, būtina išjungti maitinimo įtampą!



Prieš prijungdami maitinimo kabelį, patikrinkite, ar vardinėje plokštelėje nurodyta nominali įtampa atitinka elektros tinklo įtampą!

Nedarykite jokių maitinimo kabelio ar kištuko pakeitimų!

Laikykitės vietinių saugos taisyklių!

Įspėjimas



Siurblio korpusą atidaryti turi teisę tik "Grundfos" įgalioti darbuotojai!

Įspėjimas



Apsaugokite kabelių jungtis ir kištukus nuo korozijos ir drėgmės.

Apsauginius dangtelius nuimkite tik nuo naudojamų lizdų.

Dėmesio

Maitinimo įtampa turi būti elektriškai izoliuota nuo signalų įėjimų ir išėjimų.

Dėmesio

Prijungus maitinimo įtampą, siurblys gali automatiškai pasileisti!

Dėmesio

Prieš įjungdami siurblių patikrinkite, ar jis teisingai įrengtas. Žr. skyrių 4. [Įrengimas](#).

Montavimas

Valdymo modulis ant siurblio kontaktų dėžutės sumontuojamas jau gamykloje!

Dėmesio

Dirbant su valdymo modulių reikia saugotis elektrostatiinių išlydžių!

Signalo linijų prijungimas prie AR valdymo modulių

Įspėjimas

Elektros jungtis turi prijungti tik kvalifikuoti darbuotojai!



Prieš prijungiant maitinimo kabelį ir relių kontaktus, būtina išjungti maitinimo įtampą!

Laikykitės vietinių saugos taisyklių!



Įspėjimas

Siurblio korpusą atidaryti turi teisę tik "Grundfos" įgalioti darbuotojai!



Įspėjimas
Kabelių jungtis ir kištukus apsaugokite nuo korozijos ir drėgmės.
Apsauginius dangtelius nuimkite tik nuo naudojamų lizdų.



Įspėjimas
Korpuso klasė yra tokia kaip nurodyta tik tuo atveju, jei lizdai yra apsaugoti!
Korpuso klasės duomenys galioja AR valdymo moduliams su teisingai prijungtais kištukais arba prisuktais dangteliais.

Dėmesio

Maitinimo įtampa turi būti elektriškai izoliuota nuo signalų įėjimų ir išėjimų.

Yra pavojus, kad prie srovės išėjimo prijungtas modulis gali būti sugadintas!
Jei prie srovės išėjimo prijungtame siurblyje, kaip vienas iš išėjimo kontaktų, naudojamas žemės, įžeminimo kontaktas, išėjimo srovė gali kelis kartus viršyti 20 mA!

Dėmesio

Tokiu atveju tarp srovės išėjimo ir modulinio prijunkite skiriamąjį stiprintuvą.



Įspėjimas
Vieno kabelio prijungimui naudokite kištuką su vienu kabelio įvadu, dviejų kabelių prijungimui naudokite kištuko adapterį su dviem kabelio įvadais, nes priešingu atveju bus prarasta apsauga!

Dėmesio

Srovės išėjimas nėra skirtas antrinių siurblių valdymui pagrindinio / antrinių siurblių sistemoje.

Dėmesio

Vieno kabelio prijungimui naudokite kištuką su vienu kabelio įvadu, dviejų kabelių prijungimui naudokite kištuko adapterį su dviem kabelio įvadais, nes priešingu atveju bus prarasta apsauga!

Siurblio elektronikos naudojimas

Dėmesio

Variklio sekimo funkcija neužtikrina variklio apsaugos, nes variklis ir toliau gauna maitinimą. Todėl variklis turi būti apsaugotas variklio apsaugos prietaisu.

Dėmesio

Yra pavojus, kad prijungtas modulis gali būti sugadintas!
Jei prie srovės išėjimo prijungtame modulyje, kaip vienas iš išėjimo kontaktų, naudojamas žemės, įžeminimo kontaktas, išėjimo srovė gali kelis kartus viršyti 20 mA!

Tokiu atveju tarp srovės išėjimo ir modulinio prijunkite skiriamąjį stiprintuvą.

Antrinio siurblio sugadinimo pavojus!
Srovės signalas nėra elektriškai izoliuotas ir gali sugadinti antrinį siurblių.

Dėmesio

Nevaldykite antrinių siurblių srovės signalu. Juos galima valdyti tik elektriškai izoliuotu kontaktų signalu!

Dėmesio

Siurblio veikimo sutrikimo arba jo sugadinimo pavojus!
Nenumeskite siurblio ir pasirūpinkite, kad jis nenukristų.

Dėmesio

Ne panaudoti kontaktų signalai iš pagrindinio siurblio perduodami į antrinius siurblius. Antriniai siurbliai juos apdoroja pagal antrinių siurblių nustatymus!

Galimi pakeitimai.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 - Garin Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56
Tel.: +7 (375 17) 286 39 72, 286 39 73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

**Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection**
ALLDOS (Shanghai) Water Technology
Co. Ltd.
West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2)
278 Jinhu Road, Jin Qiao Export
Processing Zone
Puodong New Area
Shanghai, 201206
Phone: +86 21 5055 1012
Telefax: +86 21 5032 0596
E-mail: grundfosalldos-
CN@grundfos.com

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86-21 6122 5222
Telefax: +86-21 6122 5333

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

**GRUNDFOS Sales Czechia and
Slovakia s.r.o.**

Čapkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0)207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS Water Treatment GmbH
Reetzstraße 85
D-76327 Pfinztal (Söllingen)
Tel.: +49 7240 61-0
Telefax: +49 7240 61-177
E-mail: gwt@grundfos.com

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
E-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 097
Phone: +91-44 4596 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cillilitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47
496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

Grundfos (PTY) Ltd.
Corner Mountjoy and George Allen
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
(Box 333) Lunnagårdsgatan 6
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31-331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS ALLDOS International AG
Schönmattstraße 4
CH-4153 Reinach
Tel.: +41-61-717 5555
Telefax: +41-61-717 5500
E-mail: grundfosalldos-
CH@grundfos.com

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloom Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The
Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses revised 02.09.2016

be think innovate

99184489 1016

ECM: 1194249

The name Grundfos, the Grundfos logo, and **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
© Copyright Grundfos Holding A/S

www.grundfos.com

GRUNDFOS 