

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE ED USO MOTORI SOMMERSI NBS4 E NBS6

PRECAUZIONI GENERALI

Carteristica del nostro motore standard NBS4: Flangia di accoppiamento 4" NEMA - Versione monofase: tipo PSC - Grado di protezione: IP 68 - Classe di isolamento: F - Ph dell'acqua: 6.5 - 8.0 - Cavo di protezione: IP 68 - Isolazione: Clase F - Water pH: 6.5 - 8.0 - Thrust load: 1500, 2500, 4500 N. **Carteristica del nostro motore standard NBS6:** Flangia di accoppiamento 6" NEMA - Grado di protezione: IP 68 - Classe di isolamento: F - Ph dell'acqua: 6.5 - 8.0 - Avviamento: Diretto o star/delta - Carico assiale: 10000N o 20000N. **AVVERTENZE E ISTRUZIONI PRELIMINARI** Prima di estrarre i motori dall'imballo, verificare che questi siano in buone condizioni e che non siano danneggiati. Prima di accapponiare il motore alla pompa, controllare quanto segue:
 a) la potenza nominale stampata sulla targhetta del motore deve essere quella adattata all'applicazione richiesta;
 b) la tensione e la frequenza della linea di alimentazione devono corrispondere ai dati nella targhetta del motore;
 c) l'estremità libera e la pompa devono girare liberamente;
 d) assicurarsi che il pozzo dove verrà installato il motore sia pulito.

NON USATE IL CAVO DEL MOTORE PER LA SUA MOVIMENTAZIONE! Collegate la pompa e il motore dall'alimentazione prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione.

IL MOTORE NON HA BISOGNO DI ALCUN RABBOCCO CON LIQUIDO REFRIGERANTE, PERCIO NON APRIRE IL TAPPO DELL'OLIO!

INSTALLAZIONE

NBS4:
 a) il cavo di alimentazione del motore deve essere fissato almeno 3 metri sul tubo di mandante;
 b) il motore non deve mai entrare in contatto con la parte inferiore del pozzo; solitamente va installato ad una distanza di almeno 1 metro per evitare qualsiasi problema di raffreddamento causato da accumulo di sabbia o sporco;
 c) la massima profondità di immersione è di 250 metri. Posizione di lavoro del motore: verticale; per orizzontale, contattare il servizio tecnico.

NBS6:
 a) il cavo di alimentazione del motore deve essere fissato almeno ogni 3 metri sul tubo di mandante;
 b) il motore non deve mai entrare in contatto con la parte inferiore del pozzo; solitamente va installato ad una distanza di almeno 1 metro per evitare qualsiasi problema di raffreddamento causato da accumulo di sabbia o sporco;
 c) la massima profondità di immersione è di 350 metri. La posizione di lavoro del motore è solitamente verticale, ma può essere orizzontale per poterne utilizzare la potenza fino a 11kW.

TEMPERATURA E FLUSSO DELL'ACQUA

I motori commesi Coverco sono costituiti per operare con un flusso di raffreddamento d'acqua attorno al motore. Se la velocità del flusso è inferiore a quanto specificato nella tabella sottofornita, è consigliato l'uso di una canna/tubo di raffreddamento da installare attorno al motore per aumentare la velocità dell'acqua. Le condizioni che richiedono l'uso di una canna di raffreddamento sono:

a) il diametro del pozzo troppo largo rispetto al flusso d'acqua minimo richiesto;
 b) la pompa deve essere installata vicino a laghi, fiumi, canali o altri corpi d'acqua;
 c) se si trova un pozzo rosso con la presenza della canica del pozzo.

d) il pozzo è alimentato dal alto, pertanto aspirazione dell'acqua avviene dall'alto o lateralmente non lambendo il corpo del motore; e) la pompa viene installata orizzontalmente.

NBS4: La temperatura dell'acqua non deve superare i 30°C e il flusso deve essere min. di 16 cm/sec (50 cm/sec per il motore da 30kW).

FREQUENZA DEGLI AVVIMENTI Il numero medio di avvimenti al giorno per un periodo di mesi o anni influenza la vita del sistema di pompaggio. Un ciclo eccessivo di avvimenti influenza la vita dei componenti di controllo quali pressostati, valvole, relè e condensatori. Cicli rapidi possono essere anche causa di danneggiamento della dentatura dell'estremità libera e di surriscaldamento del motore. Tutte queste condizioni possono portare ad una riduzione della vita del motore. Le dimensioni della pompa del serbatoio e degli altri strumenti di controllo dovranno essere selezionate per un tempo di livello degli avvimenti di 30 a 300 per ora.

NBS4: Il numero massimo di avvimenti è di 30 per ora. NBS6: Il numero massimo di avvimenti è di 300 per ora, mentre per i motori ad avviamento diretto (40 per ora nei motori Star/Delta) con un tempo di ferma tra un ciclo e l'altro di almeno 90 secondi.

AVVIAMENTO

Collegare la terra di tutti gli accessori alla connessione NBS4: Protezione del motore: vi consigliamo di utilizzare un relé di protezione termica con una compensazione di temperatura tra i 10°C e i 40°C. Il quadro di controllo per i motori monofase deve essere messo al di fuori dal sole e dalla pioggia.

MANUTENZIONE I motori non hanno bisogno di manutenzioni pianificate. Nel caso fosse necessaria manutenzione, deve essere eseguita da personale specializzato.

STOCCAGGIO I motori NBS4 e NBS6 non hanno problemi di stoccaggio ad alte temperature (40-50°C) in quanto sono dotati di un doppia di compensazione della pressione, che compensa l'aumento di volume del liquido all'interno del motore in caso di alte temperature ambientali.

USO DEL MOTORE CON CONVERTITORE DI FREQUENZA (CF)

Se si usa il motore con un CF, attenersi alle seguenti disposizioni:

a) Accertarsi che la corrente assorbita dal motore in tutti i punti di lavoro del campo di regolazione non superi la corrente nominale del motore indicata sulla targhetta;

b) Impostare la frequenza del motore in modo da rispettare la sua frequenza nominale (50 o 60Hz) e che venga garantita la corrente nominale del motore;

c) Nel caso in cui si fa uso di un CF, limitare i picchi di tensione del motore ai seguenti valori: aumento di tensione max. 500 V_{pk}, tensione max. 1000V;

d) Accertarsi che il tempo di avviamento da 0 a 30 hz e il tempo di decelerazione da 30 a 0, siano pari a massimo 1 seconda;

e) Nel dimensionamento del cañón, tenere conto della caduta di tensione come conseguenza dei filtri aggiuntivi.

DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo che i motori elettrici sommersi Coverco da 4" e 6" con codici identificativi 274xxx / 275xxx / 277xxx sono conformi alle Norme Europee, comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione internazionale e nazionale di recepimento: 2006/95/CE (Direttiva Bassa Tensione), 2004/108/EC (Compatibilità Elettromagnetica), 2011/65/EU (RoHS II); ed inoltre, a quanto previsto dagli standard armonizzati EN 6034-1 e NEMA MG 1-2006: 18.157.

Motta di Livenza, 22.01.2020

Dieter Esch
Engineering Manager EMENA Motors Engineering

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USAGE SUBMERSIBLE MOTOR NBS4 E NBS6

GENERAL PRECAUTIONS

Features of our standard motor version NBS4: 4" NEMA coupling flange - Singlephase, PSC type - Degree of protection: IP 68 - Insulation: Class F - Water pH: 6.5 - 8.0 - Thrust load: 1500, 2500, 4500 N. Features of our standard motor version NBS6: 6" NEMA coupling flange - Degree of protection: IP 68 - Insulation: Class F - Water pH: 6.5 - 8.0 - Starting DOL or SD - Thrust load: 10000N or 20000N.

WARNING AND PRELIMINARY INSPECTION

Prior to unpack the motor, check the overall conditions and ensure there is no damage. Before coupling the motor to the pump, please check the following:

a) Power rating in the nameplate must be appropriate to its usage;

b) Voltage and frequency of power supply line must be the ones specified in the nameplate;

c) Shaft end and the pump must run freely;

d) Ensure that the well is clean before installing the motor.

DO NOT USE THE CABLE TO MOVE THE MOTOR!

Disconnect the motor-pump from the electrical power line before any other maintenance operation is done.

MOTOR DOES NOT NEED TO BE FILLED WITH REFRIGERATING LIQUID, THEREFORE PLEASE DO NOT OPEN THE FILLING PLUG!

INSTALLATION

a) the drop cable for motor supply must be fixed in the delivery pipe at least every 3 metres;

b) the motor must never come in contact with the lower part of the well; it is usually installed at a distance of 1 metre so as to avoid any cooling problem that could arise due to accumulation of sand or dirt;

c) the motor operates in vertical position for horizontal applications contact our technical service.

NBS4: a) the drop cable for motor supply must be fixed in the delivery pipe at least every 3 metres;

b) the motor must never come in contact with the lower part of the well; it is usually installed at a distance of 1 metre so as to avoid any cooling problem that could arise due to accumulation of sand or dirt;

c) the motor operates in vertical position for horizontal applications contact our technical service.

NBS6: a) the drop cable for motor supply must be fixed in the delivery pipe at least every 3 metres;

b) the motor must never come in contact with the lower part of the well; it is usually installed at a distance of 1 metre so as to avoid any cooling problem that could arise due to accumulation of sand or dirt; c) the maximum submersion depth is 250 metres.

The motor's maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

NBS6: The maximum number of starts is set at 20 per hour as concerns direct start motors (40 per hour in Star/Delta).

The average number of starts per day for a number of months or years affects the durability of the pumping system. Too many start cycles affect the durability of control components such as pressure switches, starters, relays and capacitors. Rapid cycles could also damage the shaft end and oversheat the engine. All these conditions could reduce the life of the motor. The dimensions of the pump, tank and other control instruments should be selected to keep the number of starts to the lowest possible so as to ensure greater durability of the motor.

NBS4: The maximum number of starts is set at 30 per hour.

**SMALTIMENTO**

I dispositivi contrassegnati con questo simbolo non possono essere gettati nei rifiuti domestici ma devono essere smaltiti in appositi centri di raccolta Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) presenti sul territorio, o consegnate al distributore che è tenuto al ritiro.

Il prodotto non è potenzialmente pericoloso per la salute umana e l'ambiente, non contenendo sostanze dannose come da Direttiva 2011/65/UE (RoHS), ma se abbandonato nell'ambiente impatta negativamente sull'ecosistema. Lo smaltimento abusivo o non corretto del prodotto comporta severe sanzioni giuridiche di tipo amministrativo e/o penale.

**DISPOSAL**

Devices marked with this symbol cannot be disposed of in household waste but must be disposed of at appropriate Waste Electrical and Electronic Equipment drop-off centres (WEEE) in your area or consigned to the distributor from whom you purchased the item. This product is not potentially harmful for human health or the environment and does not contain hazardous substances as per the Directive 2011/65/EU (RoHS). Nonetheless, if abandoned or not disposed of properly, this product can have negative effects on the ecosystem.

Illegal or incorrect disposal of this product is subject to serious administrative and/or judicial penalties.

**ÉLIMINATION**

Les appareils portant ce symbole ne peuvent pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent être éliminés dans les centres de tri appropriés pour Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) présents sur le territoire, ou remis au distributeur qui doit les retirer. Ne contenant pas de substances nocives, conformément à la Directive 2011/65/UE (RoHS), le produit n'est potentiellement pas dangereux pour la santé humaine et l'environnement, cependant s'il est abandonné dans celui-ci il a un impact négatif sur l'écosystème.

L'élimination illégale ou incorrecte du produit implique de sévères sanctions juridiques administratives et/ou pénales.

**ENTSORGUNG**

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Vorrichtungen dürfen nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern sie müssen entsprechenden Sammelstellen zugeführt oder dem Händler übergeben werden, der verpflichtet ist, sie zurückzunehmen. Das Produkt ist nicht potentiell gefährlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, da es keine laut Richtlinie 2011/65/EU (WEEE) schädlichen Stoffe enthält, aber wenn es in der Umwelt liegen gelassen wird, hat es negative Auswirkungen auf das Ökosystem. Die rechtswidrige oder unsachgemäße Entsorgung des Produkts führt zur Anwendung strenger verwaltungs- und/oder strafrechtlicher Sanktionen.

**ELIMINACIÓN**

Los aparatos marcados con este símbolo no deben desecharse como basura doméstica, sino en los puntos locales de recogida de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) o entregarse al distribuidor, que tiene la responsabilidad de retirarlos. El producto no es potencialmente peligroso para la salud humana y el medio ambiente, porque no contiene sustancias dañinas, en conformidad con la Directiva 2011/65/UE (RoHS), pero si se deseche en el medio ambiente impacta negativamente en el ecosistema. La eliminación ilegal o incorrecta del producto dará lugar a severas sanciones legales de carácter administrativo y/o penal.

**BORTSKAFFELSE**

Udstyr mærket med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indleveres til særlige indsamlingssteder. Det anbefales at kontakte de lokale indsamlingssteder der håndterer afdal af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Hvis produktet ikke bortskaffes korrekt, kan det fåskadelige virkninger for miljøet og menneskers sundhed på grund af de stoffer, som produktet indeholder. Ulovlig eller ukorrekt bortskaffelse af produktet medfører bøder og/eller strafferetlige sanktioner.

**HÄVITTÄMINEN**

Tällä symbolilla varustettuja laitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitekonttiin (SER) keräyspisteeseen, tai laitteen keräystä varten valtioneuvoston jäätäminen. Tuote ei sisällä direktiivin 2011/65/EU (RoHS) mukaisia vaarallisia aineita, mutta hyväntilausta ympäristöön se voi aiheuttaa vahinkoja ekosysteemille. Tuotteen virheellinen ja luontaisen hävittäminen aiheuttaa vakaavia halinnollisia ja/tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

**AFDANKEN**

De apparaten die aangeduid zijn met dit symbool mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid maar moeten worden verkert in speciale afvalverwerkingscentra voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) in uw omgeving of overhandigd worden aan de verkooper die verplicht is te terug te nemen. Het product is niet potentiell gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu omdat het geen schadelijke stoffen bevat volgens de Richtlijn 2011/65/EU (RoHS) maar kan, als het in het milieu geloosd wordt, schadelijk gevolgen hebben voor het ecosysteem. Bij illegale of onjuiste afvoer van het product kunnen zware juridische sancties van administratieve en/of strafrechtelijke aard worden opgelegd.

**LIKVIDACJA**

Urządzenia oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi; należy je zutylizować w specjalnych punktach zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) lub przekazać dystrybutoriowi odpowiedzialnemu za ich odbiór. Produkt nie jest potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia ani środowiska, ponieważ nie posiada szkodliwych substancji określonych w dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), jednak porządujący w środowisku naturalnym ma negatywny wpływ na ecosystem. Naległa lub nieprawidłowa likwidacja produktu grozi poważnymi karami administracyjnymi i/lub karnymi.

**KÖRVALDAMINE**

Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi kõrvaldada majapidamisjäätmete hulgas, vaid need tulub lõpplaadustada vastavas kohalikus elektro- ja elektronikaseadmete jäätmete (WEEE) kaitluskeskuses või tagastada turustajale, kes peab selle vastu võtma. Toode ei ole üleimistesse tervislike ega keskkonnale potentsiaalselt ohtlik, kuna see ei sisalda kahjulikke ainest 2011/65/EL (ohitke ainete kasutamise piiramise direktiivi) kohtaest, kuid mõjutab ökosüsteemi negatiivselt, kui see jääetakse keskkonda. Toote ebaseaduslik välti kõrvaldamine toob kaasa tösiselg haldustrahv ja/või kriminaalkaristuse.

**ŠALINIMAS**

Šiuo simboliu pažymėti įrenginiai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekėmis, bet turi būti šalinami specialiuose elektros ir elektroninės įrangos atlieku (EEA) surinkimo centruse arba būti nuvežti prekybos atstovui, kuris turėtų pajamą. Gaminių nėra potencialiai pavojingas žmogaus sveikai ir aplinkai, tuo sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų, nurodytų direktyvoje 2011/65/ES (RoHS), bet išmetus į aplinką, jis turėtų pajamą (takos) ekosistemui. Už netesiąt arba netinkamai gamino šalinimą taikomos griežtų juridinių sankcijų.

ODLAGANJE

Dispozitivele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie eliminate la centrele corespunzătoare de colectare a Deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) din teritoriu, sau prestată distribuitorului care are obligația preluării acestora. Produsul nu poate dăuna sănătății umane și mediului, intrăcă nu conține substanțe dăunătoare conform Directivei 2011/65/UE (RoHS), dar dacă este abandonat în mediul înconjurător are un impact negativ asupra ecosistemului. Eliminarea abuzivă sau sănkciile.

ODLAGANJE

Uredajte označene slike ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje proizvoda uključuje ozbiljne zakonske i/lili kazne upravne pravne sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdelka ima za posledico stroge sankcije.

ODLAGANJE

Uredaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlažati u kućni otpad, već se moraju zbrinuti u odgovarajuće centre za sakupljanje električne i elektroničke opreme (WEEE) prisutne u tom području ili dostaviti distributeru koji ih je dužan prikupiti. Proizvod nije potencijalno opasan za judečko zdravlje i okoliš, budući da sadrži štetne materijale prema Direktivi 2011/65/EU (RoHS), ali ako je ispuštan u okoliš negativno utječe na ekosustav. Nelegalno i nepravilno odlaganje izdel